



### Colle cordon polyuréthane monocomposante pour parquet

Colle mastic Polyurethane en cartouche pour le collage de :

- Parquet massif à chant profilé jusqu'à 20 mm d'épaisseur, essences traditionnelles, exotiques et nerveux (hêtre, frêne, etc ...) finition brute, verni usine, pré-huilé, etc ...
- Spécialement conçue pour le collage de lames de parquet dit de grand format et de parquet prêt à l'emploi. La consistance de la Pattex Formule P 675 permet de compenser les inégalités du support jusqu'à 7 mm.

Supports :

- Dalles et chapes ciment
- Enduit de lissage
- Plancher bois
- Convient également pour les matériaux denses et absorbants



**Difficulté de mise en oeuvre : faible**




**Difficulté de préparation : aucune**

## Propriétés

- Mise en oeuvre rapide et propre
- Convient pour cuisines et salles de bains
- Participe à l'isolation des bruits de transmission
- Ne convient pas sur sols chauffants
- Ne convient pas sur sols réfrigérants

## Mise en oeuvre



## Mode d'emploi

1. Percer l'opercule de la cartouche et découper la **canule** au diamètre voulu.
2. Au moyen d'un pistolet **extrudeur**, appliquer au sol des cordons de Pattex Formule P675 de diamètre 6 mm (ou plus suivant les jeux à rattraper).
3. Les cordons doivent être espacés de 10 cm maximum en fonction du parquet.
4. La quantité appliquée ne peut excéder celle qui pourra être utilisée pendant une période de pose de 30 minutes.
5. Poser immédiatement le parquet avant que la colle ne forme une peau.
6. **Maroufler** ensuite à l'aide d'un marteau en caoutchouc ou d'une planche recouverte de feutre en écrasant les cordons jusqu'à une épaisseur de 1 à 2 mm.
7. Les parquets de grand format peuvent être lestés pendant la durée de la prise.
8. Oter immédiatement les restes de colle fraîche avec un chiffon imbibé d'alcool.
9. Le ponçage du parquet peut être effectué après 48 à 72 heures.
10. Prévoir un jeu périphérique de 1 cm entre le mur et le parquet.
11. Les temps de durcissement sont fonction du support, de l'absorption de l'humidité du bois et des conditions ambiantes de température et d'humidité.

**Attention:** Pour la pose sur sol chauffant utiliser Pattex Formule P630 ou P625

[Plus d'infos sur les étapes de la pose de parquet](#)

## Outils





Pistolet extrudeur    Maillet caoutchouc    Tasseau

## Conditionnement

Cartouche de 280gr

## Conditionnement

### Service Client

Une questions? un conseil? N'hésitez pas à contacter noitre service consommateur:



### Préparation des surfaces :



- Le support doit être propre, sain, dégraissé, sec, non soumis à des remontées d'humidité, exempt de fissures, plan, uniforme et normalement absorbant, dépoussiéré.
- Egaliser les irrégularités du support avec un enduit de lissage.
- Lors de la pose sur sol chauffant (température de surface 28°C maximum), le chauffage aura fonctionné pendant 21 jours minimum et sera éteint 48 heures minimum avant la pose du parquet puis remis en marche progressivement 2 jours avant la pose.
- Le parquet doit être entreposé dans la pièce de destination 48h avant la pose et dans son emballage.

[Plus d'infos sur la préparation des supports](#)

### Sécurité / précautions d'emploi

- Peut entraîner une sensibilisation par inhalation
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
- En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et l'étiquette.

### Composition / Formule

Colle sans [solvants](#) à base de [polyuréthane](#) mono composant.