



Colle parquets longues lames massifs, contrecollés, bruts et vernis. Toutes essences.

Colle polyuréthane monocomposante destinée au collage de :

- Parquets mosaïque, lamelles sur chant
- Parquet en bois de bout
- Parquets massifs jusqu'à 20 mm d'épaisseur toutes essences contrecollés
- sous couches lièges et synthétiques
- revêtements de sol stratifiés
- Toutes essences brutes ou vernis, sur sols absorbants.

Supports :

- Dalles et chapes ciment
- Enduit de lissage
- Plancher bois
- Convient sur sol chauffant



Difficulté de mise en oeuvre : faible




Difficulté de préparation : aucune

Propriétés

- Résiste aux fortes tractions (9N / cm²)
- Résiste à l'humidité : cuisines et salles de bains
- Convient aux parquets nerveux
- Application optimisée : film épais et long temps ouvert (45')
- Convient sur Sols chauffants
- Convient sur Sols réfrigérants

Mise en oeuvre



Mode d'emploi

En cas de formation d'une peau à la surface de Pattex Formule P 630, les propriétés de la colle ne sont pas altérées, retirer la peau et la jeter.

- Appliquer uniformément la colle Pattex Formule P 630 avec une spatule B3 ou B11 sur le support.
- Appliquer une quantité de colle sur le support qui pourra être recouverte dans les 30 minutes.
- Poser immédiatement le parquet dans le lit de colle.
- **Maroufler** ensuite à l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'une planche recouverte de feutre.
- Oter immédiatement les taches de colle avec un chiffon imbibé d'acétone ou de l'alcool.
- Toujours prévoir un jeu périphérique de 1 cm entre le mur et le parquet.
- Les temps de durcissement sont en fonction du support, de l'absorption, de l'humidité du bois et des conditions de température et d'humidité ambiante.
- Le ponçage du parquet peut être effectué après 3 jours.

Pour les poses difficiles, utiliser Pattex P625. Les parquets flottants doivent être collés avec Pattex Parquets Flottants.

Pour les collages sur sol peu absorbant et pour la pose de parquets en grandes lames ou d'essences nerveuses (hêtre, frêne, bois exotiques) utiliser Pattex P 625. Au delà de ces recommandations, nous consulter.

[Toutes les étapes de la pose de parquet](#)

Outils





Spatule Maillet caoutchouc tasseau

Conditionnement

Seau de 7 kg net
Seau de 15 kg net

Conditionnement


Service Client

Une questions? un conseil? N'hésitez pas à contacter noitre service consommateur:



Préparation des surfaces :

- Le support doit être propre, sain, dégraissé, sec, non soumis à des remontées d'humidité, exempt de fissures, plan, uniforme et NORMALEMENT ABSORBANT, dépoussiéré.
- Egaliser les irrégularités du support avec un enduit de lissage.
- Lors de la pose sur sol chauffant, le chauffage (température de surface 28°C maxi) le chauffage aura fonctionné pendant 21 jours minimum et



- sera éteint 48 heures minimum avant la pose du parquet puis remis en marche progressivement 2 jours après la pose
- Entreposer le parquet dans la pièce 48h avant le début des travaux. Ne pas sortir de l'emballage.

[Plus d'infos sur la préparation des supports \(essentiel pour la pose parquet collé\)](#)

Nettoyage du matériel

- Rincer immédiatement l'outillage après utilisation avec de l'alcool à brûler.
- La colle Pattex Formule P 630 durcie doit être enlevée mécaniquement.

Sécurité / précautions d'emploi

- Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
- Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau
- Conserver hors de la portée des enfants
- Ne pas respirer les vapeurs
- Éviter le contact avec les yeux
- Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
- En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et l'étiquette.

Composition / Formule

Colle mono composante sans solvant à base de [polyuréthane](#), avec des additifs organiques et inorganiques renforçant le pouvoir d'adhésion.

Chaud-Froid

Sols chauffants / Sols réfrigérants