



Pattex Bois 1 est une colle blanche vinylique à prise progressive (20 minutes)

Colle spécialement recommandée pour la menuiserie intérieure et la réparation de meubles en bois et dérivés.

Elle est sans solvant et devient transparente après séchage.

Son biberon exclusif permet une utilisation directe ou en pinceau.

Couleur : Blanche

Format : Biberon 250/750g - Tube 50g - Seau 5kg



Difficulté de mise en oeuvre : aucune



Difficulté de préparation : aucune

Propriétés


Utilisation

Assemblages et placage en intérieur de tous les bois et leurs dérivés :

- Bois : meubles, objets décoratifs, chaises, tables...
- Aggloméré : placards, tiroirs...
- Contreplaqué : étagères, rayons d'armoires, tiroirs...

Convient également pour les petits collages

- Feutrine, tissu, papier, carton, : coffrets, tables de jeux, couvertures de livres...



Biberon ultra-pratique

Grâce à son côté plat, le biberon, Pattex ne roule pas lorsqu'il est posé sur un plan incliné. Il permet à la colle d'être en permanence engagée dans l'embout pour éviter les bulles d'air. Inséré dans son réceptacle, votre bouchon restera toujours à portée de main.

Les astuces Pattex

- Toujours prévoir le serrage avant d'encoller les pièces : serre-joints, presses et pour les éléments de grande taille : sangles, cordes, élastiques...
- Pour garantir l'homogénéité de votre collage, éliminer l'air et la colle superflue au moment de l'entrée en contact, en faisant glisser les pièces par un mouvement de va-et-vient afin d'écraser les points de colle.
- Sur un bois très poreux (pin, sapin...), appliquer une première couche mince et laisser sécher avant d'en passer une seconde. Cela évitera une trop grande absorption de la colle qui nuirait à la résistance de l'assemblage.

Mise en oeuvre

Mode d'emploi

- Les surfaces à coller doivent être sèches, dépoussiérées et dégraissées.
- Découper l'embout à la largeur souhaitée et appliquer une fine couche de colle sur une seule des faces à l'aide d'un pinceau plat.
- Assembler dans les 15 minutes qui suivent l'encollage, tant que le film de colle est encore humide.
- Maintenir pressé pendant 20 minutes à l'aide de serre-joints, presse ou poids. La résistance finale est obtenue après 24 heures. Elle est supérieure à celle du bois.

Conditionnement



Service Client

Une questions? un conseil? N'hésitez pas à contacter noitre service consommateur:



Consommation

150g/m²

Ne pas utiliser par une température inférieure à +4°C. Craint le gel.

Nettoyage

Nettoyer les traces de colle fraîche avec de l'eau et les traces de colle sèche avec un diluant ou un solvant.

Stockage

1 an dans son emballage d'origine.

Pour des collages de menuiserie en extérieur ou en environnement très humide, utiliser de préférence Pattex Bois 4, colle polyuréthane Extérieur / Conditions difficiles.