



Pastilles double face de fixation détachables

- 1 pastille = 2Kg
- Pastille double face ultra forte. Grâce à sa technologie innovante, une pastille permet de fixer vos objets solidement et durablement, et de les enlever sans laisser ni traces, ni résidus en intérieur comme en extérieur.



Difficulté de mise en oeuvre : aucune



Difficulté de préparation : aucune

Propriétés

- 2Kg max
- Sur tous les supports lisses
- Extérieur et intérieur, idéal pour petits appareils ménagers, petits objets de décoration, plaques, enseignes

Mise en oeuvre

Préparation des surfaces :

- Les surfaces doivent être lisses, plans, propres, sèches, dégraissées, exemptes de poussière.
- Les collages peuvent s'effectuer sur des surfaces poreuses ou bloquées à condition que ces surfaces soient lisses, régulières et non rugueuses (peinture et divers revêtements).
- Vérifier la solidité du support.
- ATTENTION: Un poids excessif peut entraîner la rupture du matériau ou du support.

Mode d'emploi



FIXER en toute sécurité

- Le support doit être propre, sec, sans poussière ni graisse.
- Fixer la pastille verticalement sur l'objet en exerçant une légère pression. Ne pas toucher l'adhésif avec les doigts, cela diminuerait son adhérence.
- Enlever le film protecteur jaune puis positionnez l'objet à fixer contre le support et appuyez fermement.
- Pour fixer des objets de poids >2Kg, Répartissez de façon homogène plusieurs pastilles verticalement au dos de la surface à coller. Pour fixer des éléments de grande longueur/hauteur, répartissez les pastilles en respectant un intervalle de 3 à 5 cm entre chaque.

ENLEVER en toute simplicité

- Enlever l'objet en le tournant d'un mouvement rotatif sec: la mousse se rompt en son centre.
- Si plusieurs pastilles sont utilisées, passer une lame de métal entre l'objet et le support afin de rompre la mousse.
- Peler délicatement les résidus restant sur l'objet et le support. La mousse se retire facilement sans laisser de trace ni de résidus.
- L'utilisation de cet adhésif peut endommager les surfaces délicates comme les papiers peints. En cas de doute, tester l'adhésif sur une petite partie de la surface utilisée

Conditionnement

Carte de 10 pastilles de 20 mm x 4 cm

Conditionnement



Données techniques

Ces indications sont basées sur des essais précis et sur l'expérience acquise dans la pratique. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions locales. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie. Compte tenu de l'évolution technique permanente, les informations ci dessus peuvent être mises à jour sans préavis. De ce fait, il appartient à l'utilisateur de vérifier que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente

Consommation

1 pastille supporte 2 Kg (selon support)

Couleur

Blanc

Conservation

12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, au frais et à l'abris du gel et du soleil